

Z.B. vom Lichtstromkreis Kabine

ACHTUNG: Nach Wegnahme der Spannungsversorgung (X0) können die Klemmen X2/1-7 weiterhin Spannungsführend sein!
Deshalb: Bei Arbeiten an der Anlage Hauptschalter aus. Bei Arbeiten im 24V-Teil Sicherung F1 entnehmen und Batterien abstecken.

				Datum	15.05.2018	FLP		Übersichtsplan über die AMICo Connection Box	Auftragsnummer:	Anlage:
				Bearb.	AMP					Ort:
				Gepr.						Blatt: 1
Zustand	Änderung	Datum	Name	Norm		Urspr.	Ers. für	Ers. durch		Bl von Anz.: 1/1